

## QWB 527 QH

Кросс-лист подшипников

ТИП: Кросс-лист подшипников, таблицы взаимозаменяемости, Роликоподшипники конические однорядные для ступиц автомобиля



### Технические характеристики

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

[QH](#)

**АНАЛОГИ**

**АНАЛОГИ**

FERSA	<a href="#">KA 076</a>
BEARING	<a href="#">F15036</a>
SKF	<a href="#">VKBA 897</a>
SNR	<a href="#">R152.28</a>
FAG	<a href="#">713678760</a>
OPTIMAL	<a href="#">302074</a>
TIMKEN	<a href="#">EK73580/ K81110</a>
RUVILLE	<a href="#">5228</a>
FERSA	<a href="#">KA 015</a>
FERSA	<a href="#">KA 018</a>
FERSA	<a href="#">KA 019</a>
FERSA	<a href="#">KA 081</a>
FERSA	<a href="#">KA 082</a>
SKF	<a href="#">VKBA 686</a>
SNR	<a href="#">R152.16</a>
FAG	<a href="#">713678190</a>
OPTIMAL	<a href="#">301018</a>
QH	<a href="#">QWB 420</a>
TIMKEN	<a href="#">EK73553/ K81103</a>
RUVILLE	<a href="#">5216</a>
SKF	<a href="#">VKBA 740</a>

SNR	<a href="#">R152.21</a>
FAG	<a href="#">713678080</a>
OPTIMAL	<a href="#">301034</a>
QH	<a href="#">QWB 569</a>
TIMKEN	<a href="#">EK73541 / K81109</a>
RUVILLE	<a href="#">5221</a>
SKF	<a href="#">VKBA 687</a>
SNR	<a href="#">R152.19</a>
FAG	<a href="#">713678090</a>
OPTIMAL	<a href="#">301006</a>
QH	<a href="#">QWB 418</a>
TIMKEN	<a href="#">EK73554/ K81111</a>
RUVILLE	<a href="#">5219</a>
SKF	<a href="#">VKBA 741</a>
FAG	<a href="#">713678750</a>
OPTIMAL	<a href="#">301038</a>
QH	<a href="#">QWB 568</a>
TIMKEN	<a href="#">K81118</a>
RUVILLE	<a href="#">5229</a>
SKF	<a href="#">VKBA 898</a>
FAG	<a href="#">713678280</a>
OPTIMAL	<a href="#">302076</a>
QH	<a href="#">QWB 528</a>
TIMKEN	<a href="#">K81119</a>



## АНАЛОГИ

RUVILLE

[5234](#)

